

Buiten BEL: 1057KV

1	Rood	AD1	Audio 1
2	Blauw	GND1	Min 1
3	Geel	PWR1	Plus 1
4	Wit	VD1	Video 1
		DATA	
5	Blauw-Zwart	GND2	Min 2
6	Geel-Zwart	PWR_LOCK	Plus slot
7	Wit-Zwart	NO_2	Normal open 2
8	Zwart	COM_1	Common 1
9	Bruin	NO_1	Normal open 1

Buiten BEL2: 1057KV

1	Rood	AD1	Audio 1
2	Blauw	GND1	Min 1
3	Geel	PWR1	Plus 1
4	Wit	VD1	Video 1
		DATA	
5	Blauw-Zwart	GND2	Min 2
6	Geel-Zwart	PWR_LOCK	Plus slot
7	Wit-Zwart	NO_2	Normal open 2
8		COM_1	Common 1
9	Bruin	NO_1	Normal open 1

Deuropener aansluiten (12v 450mA)

A) Voeding vanuit de buitenunit/bel

6	Plus
9	Min
5 doorkoppelen aan 8	

B) Deuropener aansluiten met eigen voeding

5	Min2
7	No_2
De plus rechtstreeks op de opener de min komt dan vanuit 7	

Camera1 Wit is CCTV (video), blauw GND (aarding)
Camera2 Wit is CCTV (video), blauw GND (aarding)

